Урок 2.1. Включение, выключение и громкость

Курс «Умный помощник «Робин»: первые шаги и уверенная работа». Модуль 2. Включение, кнопки и сигналы.

Как включить и выключить «Робин», по каким сигналам понять, что он загрузился, и как сразу настроить безопасную громкость.

Аудиоверсия урока и страница на портале: https://robin-base.inctri.ru/kurs/modul-2/urok-2-1/. Текст совпадает с аудиоверсией.

О чём этот урок

В этом уроке вы научитесь включать и выключать «Робин» и сразу настраивать безопасную громкость. Урок длится около 4 минут. Подготовьте заряженный «Робин» с подключёнными проводными наушниками. Пока не надевайте наушники, держите их рядом.

Где кнопка питания

Кнопка питания находится на нижней стороне, ближе к переднему краю, где камеры. Она не выступает над корпусом и закрыта силиконовой накладкой. Нажимать её нужно с усилием, до щелчка.

Как включить «Робин»

1. Возьмите «Робин» в стандартный хват: кнопками вверх, камерами от себя.
2. Найдите пальцем на нижней стороне накладку кнопки питания.
3. Нажмите на накладку с усилием до щелчка и удерживайте несколько секунд.
4. Отпустите кнопку, когда почувствуете вибрацию длиной около одной секунды.
5. Подождите около минуты, пока «Робин» загружается. Если нужно, поставьте запись на паузу.
6. Дождитесь пяти коротких вибраций. Это значит, что загрузка завершена.
7. Наденьте наушники.

После загрузки «Робин» говорит в наушниках: «Готов к работе». Если рядом зрячий помощник: во время загрузки индикатор питания мигает, а после загрузки горит ровно.

Как сразу настроить громкость

Сообщения «Робина» звучат прямо в наушниках. Поэтому руководство просит настроить громкость сразу после загрузки, до начала работы. Это бережёт слух. Кроме того, слишком громкие сообщения могут заглушить шум машин, шаги и голоса.

1. Найдите большую круглую кнопку в центре блока кнопок.
2. Найдите слева от неё две продолговатые кнопки громкости.
3. Нажмите и удерживайте кнопку выбора сценария, пока «Робин» не начнёт говорить. Это правая дальняя продолговатая кнопка. По сообщению «Робина» вы оцените громкость.
4. Коротко нажимайте ближнюю левую кнопку, чтобы сделать тише.
5. Коротко нажимайте дальнюю левую кнопку, чтобы сделать громче.
6. Остановитесь на уровне, при котором речь разборчива, а звуки вокруг слышны.

При каждом нажатии вы почувствуете короткую вибрацию. Громкость и скорость речи можно настроить и в приложении «Робин 2». Медленную речь легче разобрать на меньшей громкости.

Как выключить «Робин»

1. Найдите кнопку питания на нижней стороне.
2. Нажмите на неё с усилием и удерживайте несколько секунд.
3. Отпустите кнопку, когда почувствуете вибрацию длиной около одной секунды.

«Робин» выключится. Если рядом зрячий помощник: все индикаторы погаснут.

Упражнение

Поставьте запись на паузу и пройдите весь путь ещё раз, без подсказок. Включите «Робин» и дождитесь пяти коротких вибраций. Настройте громкость. Затем выключите «Робин».

Итоги урока

- Кнопка питания находится снизу у переднего края. Нажимайте её с усилием, до щелчка.
- Чтобы включить или выключить «Робин», удерживайте кнопку питания до вибрации длиной около секунды.
- Загрузка длится около минуты. Затем пять коротких вибраций и сообщение «Готов к работе».
- Сразу после загрузки настройте громкость: дальняя левая кнопка — громче, ближняя — тише.
- Правильная громкость: речь разборчива, а звуки вокруг слышны.

Что дальше

Следующий урок — «Кнопки управления: тренировка на ощупь». Справка — в статьях «Как включить и выключить «Робин»» и «Как настроить громкость». О защите слуха — в статье «Как беречь слух при работе в наушниках».