Урок 3.3. Главный экран: звук, «Любимая функция» и поиск «Робина»

Курс «Умный помощник «Робин»: первые шаги и уверенная работа». Модуль 3. Приложение «Робин 2» на iPhone и Android.

Что есть на главном экране приложения «Робин 2», как настроить скорость, громкость и голос речи, выбрать любимую функцию и найти «Робин» по вибрации.

Аудиоверсия урока и страница на портале: https://robin-base.inctri.ru/kurs/modul-3/urok-3-3/. Текст совпадает с аудиоверсией.

О чём этот урок

В этом уроке вы изучите главный экран приложения и настроите голос «Робина». Ещё вы выберете любимую функцию и найдёте «Робин» по вибрации. Урок длится около 4 минут. Подготовьте «Робин» с наушниками и подключённый к нему смартфон.

Что есть на главном экране

На главном экране есть серийный номер «Робина» и заряд батареи в процентах. Ещё на экране пять кнопок.

- «Звук» — скорость, громкость и голос речи.
- «Настройки» — подключения Bluetooth и Wi-Fi, дальномер, объекты, лица и другие настройки.
- «Найти Робин» — «Робин» начинает вибрировать.
- «Инструкции» — настройка воспроизведения инструкций на «Робине» и ссылка на сайт с руководством.
- «Завершить работу» — завершает сеанс работы с «Робином».

Как настроить скорость, громкость и голос

1. Нажмите кнопку «Звук».
2. Найдите ползунок скорости речи.
3. Измените значение ползунка. В VoiceOver смахните одним пальцем вверх, чтобы увеличить значение, или вниз, чтобы уменьшить. В TalkBack нажимайте клавиши громкости смартфона, пока выбран ползунок.
4. Найдите ползунок громкости речи и настройте его так же.
5. Выберите мужской или женский голос.
6. Вернитесь на главный экран.

Я подожду несколько секунд.

Теперь проверьте настройку. Удерживайте на «Робине» правую дальнюю продолговатую кнопку, кнопку выбора сценария. «Робин» озвучит своё состояние, и вы услышите новый голос.

Важно: начинайте с небольшой громкости и прибавляйте её постепенно. Громкий звук в наушниках вредит слуху.

Как выбрать любимую функцию

Любимая функция — это предпочтительный сценарий при включении «Робина». Выберите сценарий, которым пользуетесь чаще всего. Тогда после включения не придётся искать его, переключая сценарии по очереди.

1. Нажмите на главном экране кнопку «Настройки».
2. Нажмите кнопку «Любимая функция».
3. Выберите нужный сценарий.
4. Нажмите кнопку «Готово».

Как найти «Робин» по вибрации

Если вы забыли, куда положили «Робин», найдите его с помощью смартфона. «Робин» должен быть включён и подключён к приложению.

1. Нажмите на главном экране кнопку «Найти Робин».
2. Прислушайтесь. Вибрацию «Робина» на столе или полке бывает слышно.
3. Проверьте на ощупь стол, сумку, карманы и полки.
4. Нажмите любую кнопку на корпусе найденного «Робина».

Вибрация остановится. Остановить поиск можно и в приложении: ещё раз нажмите кнопку «Найти Робин».

Упражнение

Попросите близкого человека положить «Робин» где-нибудь в комнате. Найдите его кнопкой «Найти Робин». Остановите вибрацию любой кнопкой на корпусе. Если нужно больше времени, поставьте запись на паузу.

Итоги урока

- На главном экране есть серийный номер, заряд батареи и пять кнопок.
- Скорость, громкость и голос речи настраивают в окне «Звук».
- Любимую функцию выбирают через «Настройки» и подтверждают кнопкой «Готово».
- Кнопка «Найти Робин» включает вибрацию, а любая кнопка на корпусе её останавливает.

Что дальше

Следующий урок — «Bluetooth-наушники и дисплей Брайля». Для справки — статьи «Главный экран приложения «Робин 2»», «Как настроить скорость речи, громкость и голос» и «Как найти «Робин» с помощью смартфона».